telecomputer marketing

Handy-leicht-gemacht !

für

Siemens MT50

Eine Handy-Kurzanleitung mit bis zu 13 Kapiteln auf 9 Seiten.

Handy Siemens MT50, einschalten
Handy Siemens MT50, erster Anruf
Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern
Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen
Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen
SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung verschicken
SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung lesen und löschen
Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen
Nützliche Tipps zum Gebrauch der Mailbox
T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2

ISBN 978-3-86350-047-4

Essen, den 17.02.2015
© Hans Rehbein

:telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, Fax. 0201-43084-65, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de

Siemens MT50 *leicht gemacht !*

Handy Siemens MT50 einschalten:

Auflegetaste (dreieckige Taste oben rechts mit rotem Telefon) etwas länger drücken.
Zum Einschalten bitte betätigen. **OK** oder **Abbruch** Taste, erscheint kurzfristig.
Bitte PIN eingeben, erscheint.
PIN - Nr. eingeben (4 Ziffern, nur wenn PIN - Nr. vereinbart, sonst weiter bei OK).
xxxx erscheint.
OK (kleine Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar.
Liegende Säule oben links, Stärke des Sende Signals soll mehrere Elemente zeigen.
Liegende Säule oben rechts, Ladezustand des Akkus soll schwarze Teilsäule zeigen.

Handy Siemens MT50 , erster Anruf:

Telefon Nummer des Teilnehmers eintippen (Vorwahl - Nr. nicht vergessen).

Anrufen: Ovale Zentraltaste mit schwarzem Telefon oben in der Mitte, drücken.

Auflegen: Dreieckige Taste oben rechts mit rotem Telefon drücken.

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern:

Telefonbuch Taste (dreieckige Taste oben links mit Telefonbuchsymbol) drücken.
Eigene Nummern erscheint.
Pfeil nach unten (längliche Taste mit 2 Pfeilen i. d. Mitte unter dem Display) drücken.
Neuer Eintrag erscheint.
Auswahl (Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken.
Nummer: Eingabemaske für die Telefon - Nr. erscheint.
Telefon - Nr. eintippen (Vorwahl - Nr. von Deutschland 0049 nicht vergessen, danach erste 0 weglassen, (Beispiel: 0049-201-434-1 Alfried Krupp Krankenhaus, Essen).
Pfeil nach unten (längliche Taste mit 2 Pfeilen i. d. Mitte unter dem Display) drücken.
Name: Eingabemaske für den Namen erscheint.
Namen des Teilnehmers eintippen. (Lösch-Taste, linke Taste unter dem Display).
Sichern (Taste rechts unter dem Displaytaste) drücken.
Im Telefonbuch gespeichert, erscheint.

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen:

Telefonbuch Taste (dreieckige Taste oben links mit Telefonbuchsymbol) drücken.
Eigene Nummern erscheint.
Pfeil nach unten (längliche Taste mit 2 Pfeilen in der Mitte unter dem Display) drücken.
Neuer Eintrag erscheint
Ersten Buchstaben des gesuchten Teilnehmernamens eingeben.
Erster **Name** mit eingegebenen Anfangsbuchstaben erscheint.
Pfeil nach unten (längliche Taste mit 2 Pfeilen in der Mitte unter dem Display) drücken.
Namen des gesuchten Teilnehmers erscheint.

Copyright: :telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de

Anrufen: Ovale Zentraltaste mit schwarzem Telefon oben in der Mitte, drücken.

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen:

Telefonbuch Taste (dreieckige Taste oben links mit Telefonbuchsymbol) drücken.
Eigene Nummern erscheint.
Pfeil nach unten (längliche Taste mit 2 Pfeilen in der Mitte unter dem Display) drücken.
Neuer Eintrag erscheint
Ersten Buchstaben des gesuchten Namens eintippen.
Erster **Name** mit eingegebenen Anfangsbuchstaben erscheint.
Pfeil nach unten (längliche Taste mit 2 Pfeilen in der Mitte unter dem Display) drücken.
Namen des zu löschenden Teilnehmers erscheint.
Optionen (Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken.
Lesen wird markiert.
Pfeil nach unten (längliche Taste mit 2 Pfeilen i. der Mitte unter dem Display) 3x drück.
Löschen wird markiert.
Auswahl (Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken.
? Lösche Eintrag Namen, erscheint.
Ja (Taste mit schwarzem Punkt links unter dem Display) drücken.
Eintrag gelöscht, erscheint.

SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung verschicken:

Menü (Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken.
Hinweis auf Provider Services wird markiert.
Pfeil nach unten (längliche Taste mit 2 Pfeilen in der Mitte unter dem Display) drücken.
Meldungen (mit blinkendem Briefsymbol) erscheint.
Auswahl (Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken.
Neue SMS erscheint.
Auswahl (Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken.
Eingabemaske für den SMS-Text erscheint.
SMS-Text eintippen (eventuell vorher Wörterbuchunterstützung T9 ausschalten).

T9-Info (links unten im Display).
Optionen (Taste rechts unter dem Display) drücken.
Senden wird markiert.
Pfeil nach unten (längl. Tast. mit 2 Pfeil. i. d. Mitte unt. dem Display) 6x drück.
T9 Eingabe wird markiert.
Auswahl (Taste mit schwarz. Punkt rechts unter d. Display) drücken.
T9 bevorzugt erscheint.
Ändern (Taste rechts unter dem Display) drücken.
Häkchen wird vor **T9 bevorzugt** gesetzt.
Ändern (Taste rechts unter dem Display) drücken.
Häkchen wird vor **T9 bevorzugt** wieder entfernt.

Auflegen: Dreieckige Taste oben rechts mit rotem Telefon drücken.

Leerzeichen: Taste **1**, ***** Taste Groß / Klein Schreibung umstellen.
Sonderzeichen: Tasten **1, 0, *, #** etwas länger gedrückt halten, bis zum gesuchten Zeichen. Umlaute: Taste a, o, u mehrfach drücken.

Optionen (Taste mit schwarzem Punkt links unter dem Display) drücken.
Senden wird markiert.

Auswahl (Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken.
Senden an: Eingabemaske für die Handy – Nr. des Empfängers erscheint.
Handy – Nr. des Empfängers eingeben.
OK (Taste rechts unter dem Display) drücken.
Standard-Text erscheint.
Auswahl (Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken.
Sendevorgang von einem zum anderen Handy wird symbolisch dargestellt.

Meldung gesendet ! erschein kurz.

SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung lesen und löschen:

Akustisches Signal, **Neue Textmeldung empfangen**, Briefsymbol erscheint.
Pfeil nach links erscheint im Display unten links.
Display Taste(Taste mit schwarzem Punkt oben links unter dem Display) drücken
Briefsymbol unten links im Display bedeutet: Neue Meldung, (SMS, Kurzmitteilung).
Lesen**:** (linke Taste mit schwarzem Punkt unter dem Display mit Briefsymbol) drücken.
Meldung mit Datum, Uhrzeit und Absenderhinweis wird angezeigt.

oder (wenn das Briefsymbol als Hinweis für SMS, Kurzmitt. erst später bemerkt wird).

> **Menü** (Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken.
> Hinweis auf Provider Services wird markiert.
> Pfeil nach unten (längl. Taste mit 2 Pfeilen i. d. Mitte unter dem Display) drück.
> **Meldungen** (mit blinkendem Briefsymbol) erscheint.
> **Auswahl** (Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken.
> **Neue SMS** erscheint.
> Pfeil nach unten (längl. Tast. mit 2 Pfeil. i. d. Mitte unt. dem Display) 2x drück.
> **Eingang 1/0** erscheint.
> **Auswahl** (Taste mit schwarzem Punkt rechts unter dem Display) drücken.
> Handy-Nr des Absenders, bzw. Name des gespeicherten Teilnehmers erscheint
> **Lesen:** (linke Taste mit schwarzem Punkt unter dem Display) drücken.
> Meldung mit Datum, Uhrzeit und Absenderhinweis wird angezeigt.

Optionen (Taste mit schwarzem Punkt links unter dem Display) drücken.
Antworten wird markiert.
Pfeil nach unten (längl. Tast. mit 2 Pfeil. i. d. Mitte unter dem Display) 3x drücken.

Löschen wird markiert.
Auswahl (Taste mit schwarzem Punkt rechts unten im Display) drücken.
? Eintrag löschen ? erscheint.
Ja (Taste links unter dem Display) drücken.
Sie haben keine Textmeldungen mehr, erscheint.

Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen:

Anruftaste (Ovale Zentraltaste mit schwarzem Telefon oben in der Mitte) drücken.
Die letzten angerufenen Rufnummern werden in einer Liste angezeigt.
Pfeil nach unten (längliche Taste mit 2 Pfeilen i. d. Mitte unter dem Display) drücken.
Gewünschte Rufnummer markieren.

Anrufen: Ovale Zentraltaste mit schwarzem Telefon oben in der Mitte, drücken.

Der Rest der Seite könnte für Ihre Werbung genutzt werden.

Copyright: :telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de