telecomputer marketing

Handy-leicht-gemacht !

für

Nokia 6233

Eine Handy-Kurzanleitung mit bis zu 14 Kapiteln auf 10 Seiten.

Handy Nokia 6233, einschalten
Handy Nokia 6233, erster Anruf
Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern
Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen
Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen
SMS – Kurzmitteilung verschicken
SMS – Kurzmitteilung lesen und löschen
Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen
Tipp: Geldsparen im Ausland, Netzauswahl: Automatisch / Manuell umschalten
Nützliche Tipps zum Gebrauch der Mailbox
T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2

ISBN 978-3-86350-063-4

Essen, den 12.05.2014
© Hans Rehbein

:telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, Fax. 0201-43084-65, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de

Nokia 6233 *leicht gemacht !*

Handy Nokia 6233 einschalten:

Ein- / Aus-Taste (schwarze Taste oben auf der Kopfseite) etwas länger drücken,
PIN-Code eingeben: erscheint.
PIN - Nr. eingeben (4 Ziffern, nur wenn PIN - Nr. vereinbart, sonst weiter bei OK).
******** erscheint.
OK (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.

Code angenommen, erscheint kurz.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar.
Säulen links, Stärke des Sende Signals soll ein oder mehrere Balken zeigen.
Säulen rechts, Ladezustand des Akkus soll ebenfalls mindestens zwei Balken zeigen

Handy Nokia 6233, erster Anruf:

Telefon Nummer des Teilnehmers eintippen (Vorwahl - Nr. nicht vergessen).

Anrufen: **Taste mit grünem Telefonhörer** oben links drücken.

Auflegen: **Taste mit rotem Telefonhörer** oben rechts drücken.

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern:

Telefon- Nr. eintippen (Vorwahl - Nr. von Deutschland 0049 nicht vergessen, danach erste 0 weglassen, (Beispiel: 0049-201-434-1 Alfried Krupp Krankenhaus, Essen).
Speichern (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drück.

Neuer Eintrag erscheint als Überschrift.

Vorname: Eingabemaske Vornamen erscheint. Vornamen eintippen.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **unten** auf den Rahmen drücken.
Nachname: Eingabemaske für den Nachnamen erscheint. Nachnamen eintippen.
Weiter (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Die eben engetippte Telefon-Nr. wird markiert.
Weiter (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Speichern wird markiert.
Auswähl. (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Im Telefonspeicher abgelegt, erscheint kurz.
Gespeicherte **Namen** erscheinen als Überschrift, **Telefon- Nr**. mit Symbol wird mark.
Fertig (Display-Taste mit blauem Strich ganz oben rechts) drücken.
Namen und Telefon - Nr. sind gespeichert.

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen:

Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **unten** auf den Rahmen drücken.
Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge, erster Name (A) wird markiert.
Den ersten Buchstaben des gesuchten Namens eintippen.
Erster Name mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben wird markiert.

Copyright: :telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de

Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **unten** auf den Rahmen drücken,
bis der gesuchte **Teilnehmername** markiert ist.

Anrufen: **Taste mit grünem Telefonhörer** oben links drücken.

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen:

Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste)unten auf den Rahmen drücken.
Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge, erster Name (A) wird markiert.
Den ersten Buchstaben des zu löschenden Namens eintippen.
Erster Name mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben wird markiert.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **unten** auf den Rahmen drücken,
bis der zu löschende **Teilnehmername** markiert ist.
Optionen (Display-Taste ganz oben links mit blauem Strich) drücken.
Suchen wird markiert.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **6x unten** auf den Rahmen drücken
Teilnehmer löschen wird markiert.
Auswähl. (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Alle Details löschen? und der **Teilnehmername** wird noch einmal gezeigt.
Ja (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Gelöscht mit **Häkchen** und der **Teilnehmername** wird kurz gezeigt.
Ende (Display-Taste oben rechts mit blauem Strich) drücken.

SMS – Kurzmitteilung verschicken:

Menü (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Menü erscheint als Überschrift, **Galeriesymbol** genau in der Mitte wird markiert.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **oben** auf den Rahmen drücken.
Adressbuch wird markiert.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **links** auf den Rahmen drücken.
Mitteilung. wird markiert.
Auswähl. (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Mitteilung verfassen mit Symbol wird markiert.
Auswähl. (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Kurzmitteilung mit Briefsymbol wird markiert.
Auswähl. (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Neue Kurzmitteilung erscheint als Überschrift.
An: Eingabemaske für die Handy-Nr. des Empfängers erscheint.
Handy-Nr. des Empfängers einntippen.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **unten** auf den Rahmen drücken.
Eingabemaske für den SMS-Text erscheint.
Achtung: Zuerst Texteingabe mit Wörterbuch Unterstützung **T9** abschalten:

Optionen (Display-Taste oben links) drücken.
Senden wird markiert.
Navi-Taste 12X unten auf den Rahmen drücken.
Wörterbuch aus wird markiert.
Auswähl. (Display-Taste ganz oben links) drücken.
T9-Wörterbuch deaktiviert erscheint kurz.
T9 ist jetzt ausgeschaltet.

SMS-Text eintippen, eventuell noch vorhandenen Text vom letzten SMS mit der

Löschen -Taste (Display-Taste oben rechts) löschen; Max. Textlänge:1000 Zeichen.
Groß-/ Kleinschreiben umschalten: **#**-Taste (unten rechts) drücken.
Umlaute und ß: Taste **a, o, u** und **s** mehrmals, Ziffern: Tasten 4- oder 5-fach drücken.
Sonderzeichen: ***-Taste drücken, mit der **Navi-Taste** markieren und **Einfügen** drücken.
Am Ende der Text Eingabe:
Senden (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.

Mitteilung wird gesendet und **Mitteilung gesendet** erscheinen kurz.

Ende (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Kurzmitteilung mit Briefsymbol wird markiert.
Zurück (Display-Taste ganz oben rechts mit blauem Strich) **3x** drücken.

SMS – Kurzmitteilung annehmen und löschen:

1 Mitteilung empfangen, Klingelton ist zu hören.
Zeigen (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Mitteilung wird geöffnet, erscheint ganz kurz, SMS-Text kann gelesen werden.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **unten** auf den Rahmen drücken.
Weiterer Text kann gelesen werden.
Optionen (Display-Taste oben links mit blauem Strich) drücken.

Löschen wird markiert.

Auswähl. (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.

Mitteilung löschen? erscheint.

Ja (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Gelöscht mit Häkchen erscheint ganz kurz.

oder (wenn Briefsymbol als Hinweis für SMS, Kurzmitteilung später bemerkt wird):

Menü (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Menü erscheint als Überschrift, **Galeriesymbol** genau in der Mitte wird markiert.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **oben** auf den Rahmen drücken.
Adressbuch wird markiert.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **links** auf den Rahmen drücken.
Mitteilung. wird markiert.
Auswähl. (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Mitteilung verfassen mit Symbol wird markiert.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **unten** auf den Rahmen drücken.
Eingang wird markiert.
Auswähl. (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Eingang und eine Liste der eingegangenen SMS Kurzmitteilungen erscheint.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) unten auf den Rahmen drücken,
bis das gewünschte SMS (Kurzmitteilung) markiert ist.
Öffnen (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Mitteilung wird geöffnet, erscheint ganz kurz, SMS-Text kann gelesen werden.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navi-Taste) mehrmals unter den blauen Punkt drücken.
Weiterer Text kann gelesen werden.
Optionen (Display-Taste oben links mit blauem Strich) drücken.

Löschen wird markiert.
Auswähl. (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.

Mitteilung löschen? erscheint.
Ja (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Gelöscht mit Häkchen erscheint ganz kurz.

Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen:

Anrufen: **Taste mit grünem Telefonhörer** oben links kurz drücken.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste)unten auf den Rahmen drücken.
Bis die gewünschte Teilnehmer -Nr. markiert ist.

Anrufen: **Taste mit grünem Telefonhörer** oben links kurz drücken.

Tipp: Geldsparen im Ausland, Netzauswahl: Automatisch / Manuell umschalten !

Im Ausland stellt sich meistens automatisch der teuerste Netzanbieter (**Betreiber**) ein.
Lösung: Vorher zu Hause den heimischen Netzanbieter (T-Mobile, Vodafone, E-Plus oder O2) nach dem preiswertesten Netzanbieter im vorgesehenen Urlaubsort bzw. Land befragen und die genaue Bezeichnung notieren. Im Urlaubsort Netzauswahl von **Automatisch** auf **Manuell** umstellen und den empfohlenen Netzanbieter markieren.
Menü (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Menü erscheint als Überschrift, **Galeriesymbol** genau in der Mitte wird markiert.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **links** auf den Rahmen drücken.
Einstellung. wird markiert.
Auswähl. (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Profile mit Symbol wird markiert.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **8x unten** auf den Rahmen drücken.
Telefon mit Symbol wird markiert.
Auswähl. (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Telefoneinstellungen (Überschrift) **Spracheinstellungen** wird markiert.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **6x unten** auf den Rahmen drücken.
Betreiberauswahl wird markiert, **Automatisch** wird angezeigt.
Auswähl. (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Betreiberauswahl erscheint als Überschrift, **Automatisch** wird markiert.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **unten** auf den Rahmen drücken.
Manuell wird markiert.
Auswähl. (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Suche läuft erscheint kurz (kann eine Minute dauern) mit einem bewegtem Laufsymbol.
Betreiber erscheint als Überschrift, Liste mit den Betreibern (Netzanbieter) erscheint.
Der oberste Betreiber (Netzanbieter) wird markiert.
Navi- Taste (Große 4-Wege-Navigationstaste) **unten** auf den Rahmen drücken,
bis der zu Hause notierte **Betreiber** (Netzanbieter) markiert ist.
Auswähl. (Große 4-Wege-Navigationstaste) schwarzen Knopf oben in der Mitte drücken.
Jetzt ist der zu Hause notierte **Betreiber** (Netzanbieter) fest eingestellt.
Nach Rückkehr, wie oben gezeigt von **Manuell** wieder auf **Automatisch** zurückschalten.