

Handy-leicht-gemacht !

für

Samsung SGH-P400

**Eine Handy-Kurzanleitung mit bis
zu 13 Kapiteln auf 9 Seiten.**

**Handy Samsung SGH-P400, einschalten
Handy Samsung SGH-P400, erster Anruf
Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern
Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen
Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen
SMS – Kurzmitteilung verschicken
SMS – Kurzmitteilung lesen und löschen
Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen
Nützliche Tipps zum Gebrauch der Mailbox
T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2**

ISBN 978-3-86350-150-1

**Essen, den 12.05.2014
© Hans Rehbein**

SAMSUNG SGH-P400 *leicht gemacht !*

Handy SAMSUNG SGH-P400 einschalten:

Ein/Aus-Taste (Taste oben rechts mit rotem Telefon) etwas länger drücken.

PIN eingeben, erscheint.

PIN - Nr. eingeben (4 Ziffern, nur wenn PIN - Nr. vereinbart, sonst weiter bei OK).
**** erscheint.

OK (Linke Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers, Datum und Uhrzeit ist sichtbar.

Sendemast Symbol oben links, Stärke des Empfangssignals mit mehreren Strichen.

Liegende Säule oben rechts, Ladezustand des Akkus soll mehrere Balken zeigen.

Menü (unten links im Display); Hinweis auf Menü-Taste (linke Soft-Taste mit 3 Punkt.)

Name (unten rechts im Display); Hinweis auf Telefonbuch-Taste (rechte Soft-Taste).

Handy SAMSUNG SGH-P400, erster Anruf:

Telefon Nummer des Teilnehmers eintippen (Vorwahl - Nr. nicht vergessen).

Anrufen: Anruftaste (Taste mit **grünem** Telefonhörer oben links) drücken.

Auflegen: Auflegetaste (Taste mit **rotem** Telefonhörer oben rechts) drücken.

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern:

Telefon - Nr. eintippen (Vorwahl - Nr. von Deutschland 0049 nicht vergessen, danach erste 0 weglassen, (Beispiel: 0049-201-434-1 Alfried Krupp Krankenhaus, Essen).

Speich. (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

3 Symbole (Mobiltelefon, geschäftlich und privat) erscheinen, Handy Symbol blinkt.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) **2X** rechts drücken.

Privat Symbol (Haus) blinkt

Auswahl (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

2 Telefon wird markiert, **Speicherplatz** ersch. oben u. **Auswahl** unten links im Displa.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) 1X nach oben drücken.

1 SIM wird markiert.

Auswahl (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Name eingeben: Eingabemaske für den Namen erscheint.

Namen des Teilnehmers eintippen. (Lösch-Taste, **C**-Taste oben in der Mitte, Groß-Kleinumschaltung, * - Taste ganz unten links drücken).

OK (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Speicherort und **Speicherplatz** werden angezeigt.

OK (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Gespeichert, erscheint.

Teilnehmername mit Telefon - Nr. und Speicherplatz Bezeichnung, erscheinen.

Mit der C-Taste (oben in der Mitte etwas länger drücken) zurück in den Grundzustand

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen:

Name (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben rechts unter dem Display) drücken.

Telefonbuch erscheint, **1 Suchen**, wird markiert.

Auswahl (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Suchen, erscheint, Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge.

Ersten Buchstaben des gesuchten Namen eintippen.

Erster Name mit dem eingegebenen Buchstaben wird markiert.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) nach unten drücken.

Namen des gesuchten Teilnehmers wird markiert.

Zeigen (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Teilnehmernamen erscheint, Telefon - Nr. wird in einer Laufschrift dargestellt.

Anrufen: Anruftaste (Taste mit grünem Telefonhörer oben links) drücken.

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen:

Name (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben rechts unter dem Display) drücken.

Telefonbuch erscheint, **1 Suchen**, wird markiert.

Auswahl (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Suchen, erscheint, Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge.

Ersten Buchstaben des gesuchten Namen eintippen.

Erster Name mit dem eingegebenen Buchstaben wird markiert.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) nach unten drücken.

Namen des gesuchten Teilnehmers wird markiert.

Zeigen (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Teilnehmernamen erscheint, Telefon - Nr. wird in einer Laufschrift dargestellt.

Optionen (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

1 Einfügen wird markiert.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) **2X** nach unten drücken.

3 Löschen wird markiert.

Auswahl (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Teilnehmernamen und Telefon – Nr.; Wirklich löschen erscheint.

Ja (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Eintrag gelöscht erscheint.

Der nächste Teilnehmernamen wird markiert.

Mit der C-Taste (oben in der Mitte etwas länger drücken) zurück in den Grundzustand

SMS – Textmeldung – Kurzmittlung verschicken:

Menü (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Text Mitteilungen erscheint.

Auswahl (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

1 Posteingang wird markiert.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) **2X** nach unten drücken.

3 Neue Nachr. wird markiert.

Auswahl (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Neue Nachr. erscheint. Eingabemaske für den SMS-Text (Neue Nachricht) erscheint, SMS-Text (Neue Nachricht) eintippen, max. **918** Zeichen (siehe Zeile unten im Display)

Eventuell **Wörterbuchunterstützung T9 ausschalten**,

wenn **T9** unten rechts im Display erscheint.

T9 (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben rechts unter dem Display) drücken.

A wird markiert, **ABC-Modus** wird eingeschaltet, **T9** ist jetzt ausgeschaltet.

SMS - Text (Neue Nachricht) eintippen.

Groß- Kleinumschaltung: * - Taste unten links drücken.

Leertaste: # -Taste unten rechts drücken.

Lösch-Taste: C-Taste oben in der Mitte,

Sonderzeichen: Taste 1 mehrmals drücken,

Umlaute: Taste a, o, u mehrfach drücken, ß: Taste s mehrfach drücken.

Nach Beendigung der Texteingabe:

Optionen (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

1 Senden, erscheint.

Auswahl (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Ziel, Eingabemaske für die Handy – Nr. des Empfängers erscheint.

Handy – Nr. des Empfängers eingeben.

OK (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Senden bitte warten, erscheint kurz.

Nachricht gesendet, erscheint kurz.

3 Neue Nachr., wird markiert.

Mit der Soft-Taste (oben rechts unter dem Display) **2X**, zurück in den Grundzustand.

SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung lesen und löschen:

Akustisches Signal ertönt; Neue SMS mit Handy - Nr. des Absenders erscheint .

Briefsymbol oben im Display, zeigt neue Nachricht (SMS, Kurzmitteilung) an.

Zeigen: (Soft -Taste mit 3 blauen Punkten oben rechts unter dem Display) drücken.

Posteingang erscheint mit Handy-Nr. des Absenders in einer bewegten Laufschrift.

Zeigen: (Soft -Taste mit 3 blauen Punkten oben rechts unter dem Display) drücken.

SMS wird geöffnet, Nachricht mit Datum, Uhrzeit u. Absenderhinweis wird angezeigt.

Optionen (Soft -Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

1 Löschen, wird markiert.

OK (Soft -Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Löschvorgang bestätigen, erscheint.

Ja (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Löschen und **gelöscht**, erscheinen kurzfristig.

1 Posteingang wird markiert.

Mit der Soft-Taste (oben rechts unter dem Display) **2X**, zurück in den Grundzustand.

oder (wenn Briefsymbol als Hinweis für SMS, Nachricht erst später bemerkt wird):

Menü (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Textmitteilungen erscheint.

Auswahl (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

1 Posteingang wird markiert.

Auswahl (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Posteingang, Liste mit neuen Nachrichten (SMS, Kurzmitteilung) wird angezeigt.

Erste Neue Nachricht ist markiert.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) unten drücken.

Gesuchte Nachricht markieren.

Zeigen (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

SMS wird geöffnet, Nachricht mit Datum, Uhrzeit u. Absenderhinweis wird angezeigt.

Optionen (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

1 Löschen, wird markiert.

OK (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Löschvorgang bestätigen, erscheint

Ja (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Löschen und **gelöscht**, erscheinen kurzfristig.

Mit der Soft-Taste (oben rechts unter dem Display) **2X**, zurück in den Grundzustand.

Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen:

Anrufen: Anruftaste (Taste mit **grünem** Telefonhörer oben links) kurz drücken.

Wahlwiederholung erscheint.

Liste der zuletzt angerufenen Teilnehmer und Rufnummern erscheint.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) unten drücken.

Gesuchte Rufnummer bzw. **Teilnehmername** markieren.

Anrufen: Anruftaste (Taste mit **grünem** Telefonhörer oben links) drücken.

Der Rest der Seite könnte für Ihre Werbung genutzt werden.