

Handy-leicht-gemacht !

für

EMPORIA LifePlus

**Eine Handy-Kurzanleitung mit bis
zu 16 Kapiteln auf 12 Seiten.**

**Handy EMPORIA LifePlus, einschalten
Handy EMPORIA LifePlus, ausschalten
Handy EMPORIA LifePlus, erster Anruf
Tastensperre ein- und ausschalten
Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern
Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen
Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen
SMS – Kurzmitteilung verschicken
SMS – Kurzmitteilung annehmen und löschen
Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen
Tipp: Geldsparen im Ausland, Netzauswahl: Automatisch / Manuell
umschalten
Nützliche Tipps zum Gebrauch der Mailbox
T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2**

ISBN 978-3-86350-174-7

Essen, den 17.02.2015

© Hans Rehbein

Emporia LifePlus *leicht gemacht* !

Handy Emporia LifePlus einschalten:

Ein- / Ausschaltknopf mit rotem Symbol (ganz oben auf der linken Seite) lange drücken, **SIM entsperren** erscheint als Überschrift, ein symbol. Bleistift und **123** werden angezeigt. **PIN eingeben:** erscheint zusammen mit der Eingabemaske für die PIN - Nr. Tastatur herausziehen. Display wird beleuchtet. PIN - Nr. eingeben (4 Ziffern, nur wenn PIN - Nr. vereinbart, sonst weiter bei OK). **** erscheint. **OK** (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.

Bitte warten, und Pin OK! erscheinen ganz kurz mit einem symbolischem Häkchen. Grundzustand mit **Menü**, (als Überschrift), **SMS Nachrichten** (Laufschrift) wird markiert. Säulen ganz oben rechts, Stärke des Sendesignals soll ein oder mehrere Balken zeigen. Säule oben links, Ladezustand des Akkus soll ebenfalls mindestens zwei Balken zeigen.

Handy Emporia LifePlus ausschalten:

Ein- / Ausschaltknopf mit rotem Symbol (ganz oben auf der linken Seite) lange drücken, Display ist dunkel, Handy ist jetzt ausgeschaltet. Tastatur wieder hinein schieben.

Handy Emporia LifePlus, erster Anruf:

Telefon Nummer des Teilnehmers eintippen (Vorwahl - Nr. nicht vergessen).

Anrufen: **Taste mit grünem Telefonhörer** oben links drücken.

Auflegen: **Taste mit rotem Telefonhörer** oben rechts drücken.

Tastensperre ein- und ausschalten:

Tastensperre einschalten: Auf der linken Seite ist **ON** auf **rotem** Untergrund zu sehen. Schieber mit schwarzem symbolischem Schloss (ganz unten auf der linken Seite) nach oben schieben. **OFF** auf **grünem** Untergrund ist jetzt zu sehen. Auf dem Display wird ein großes schwarzes Schlüsselsymbol angezeigt.

Tastensperre ausschalten: Auf der linken Seite ist **OFF** auf **grün.** Untergrund zu sehen. Schieber mit schwarzem symbolischem Schloss (ganz unten auf der linken Seite) nach unten schieben. **ON** auf **rotem** Untergrund ist jetzt zu sehen. Die Tastensperre ist ausgeschaltet. Jetzt ist die Tastatur wieder freigegeben.

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern:

Tastatur herausziehen. Display wird beleuchtet. **Menü**, erscheint als Überschrift, **SMS Nachrichten** (Laufschrift) wird markiert. Pfeiltaste (Tasten mit Pfeilsymbolen oben in der Mitte) **2x unten** drücken **Telefonbuch** wird markiert. **Auswahl** (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.

Telefonbuch erscheint als Überschrift. **Name suchen** wird markiert.
Pfeiltaste (Tasten mit Pfeilsymbolen oben in der Mitte) **unten** drücken.
Neuer Eintrag wird markiert.

Auswahl (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.
Neuer Eintrag erscheint als Überschrift, ein symbol. Bleistift und **Abc** werden angezeigt.
Namen eingeben oder **suchen**: erscheint mit der Eingabemaske für den Namen.
Namen des zu speichernden Teilnehmers eintippen.

Speich (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.
Neuer Eintrag erscheint als Überschrift, ein symbol. Bleistift und **123** werden angezeigt.
Telefonnummer eingeben: erscheint mit der Eingabemaske für die Telefonnummer.
Telefonnummer des zu speichernden Teilnehmers eintippen. (Vorwahl - Nr. von Deutschland 0049 nicht vergessen, danach erste 0 weglassen, (Beispiel: 0049-201-434-0 Alfred Krupp Krankenhaus, Essen).
Speich (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.

Speichern erscheint ganz kurz mit einem dynamischen. Laufband und einer Melodie.

Auf SIM - Karte gespeichert!, erscheint ganz kurz mit einem Häkchen.

Telefonbuch erscheint als Überschrift. **Neuer Eintrag** wird markiert.
Der nächste Eintrag kann vorgenommen werden (siehe oben).

Zurück, Auflegen/Zurück/Löschen-Taste mit **rotem** Telefonhörer oben rechts **2x** drücken.
Grundzustand mit **Menü**, (Überschrift), **SMS Nachrichten** (Laufschrift) wird markiert.
Namen des Teilnehmers und seine Telefonnummer sind gespeichert.

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen:

Tastatur herausziehen. Display wird beleuchtet.

Menü, erscheint als Überschrift, **SMS Nachrichten** (Laufschrift) wird markiert.
Pfeiltaste (Tasten mit Pfeilsymbolen oben in der Mitte) **2x unten** drücken

Telefonbuch wird markiert.

Auswahl (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.

Telefonbuch erscheint als Überschrift. **Name suchen** wird markiert.

Auswahl (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.

Namen suchen (Überschrift),

Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge, erster Name (A) wird markiert.

Den ersten Buchstaben des gesuchten Namens eintippen.

Erster Name mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben erscheint.

Pfeiltaste (Tasten mit Pfeilsymbolen oben in der Mitte) solange **unten** drücken,
bis der gesuchte **Teilnehmername** markiert wird.

Anrufen: **Taste mit grünem Telefonhörer** oben links drücken.

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen:

Tastatur herausziehen. Display wird beleuchtet.

Menü, erscheint als Überschrift, **SMS Nachrichten** (Laufschrift) wird markiert.

Pfeiltaste (Tasten mit Pfeilsymbolen oben in der Mitte) **2x unten** drücken

Telefonbuch wird markiert.

Auswahl (Abheben/OK-Taste mit grünem Telefonhörer und OK oben links) drücken.

Telefonbuch erscheint als Überschrift. **Name suchen** wird markiert.
 Pfeiltaste (Tasten mit Pfeilsymbolen oben in der Mitte) **3x unten** drücken
Eintrag löschen wird markiert.
Auswahl (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.
Einzeln wird markiert.
Auswahl (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.
Eintrag löschen (Überschrift),
 Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge, erster Name (A) wird markiert.
 Den ersten Buchstaben des zu löschenden Teilnehmer-Namens eintippen.
 Erster Name mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben erscheint.
 Pfeiltaste (Tasten mit Pfeilsymbolen oben in der Mitte) solange **unten** drücken,
 bis der gesuchte zu löschende Teilnehmername markiert wird.
Auswahl (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.
? Alle Detail löschen? Teilnehmernahme und **Telefonnummer** werden angezeigt.
Ja (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.
Mülleimersymbol erscheint, eine Melodie erklingt,
Eintrag Teilnehmername gelöscht, erscheint ganz kurz mit einer Melodie.
Eintrag löschen (Überschrift), **Eintrag löschen** wird markiert.
Auswahl (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.
Einzeln wird markiert. Jetzt kann der nächste Teilnehmer gelöscht werden (siehe oben).

Zurück, Auflegen/Zurück/Löschen-Taste mit **rotem** Telefonhörer oben rechts **3x** drücken.
 Grundzustand mit **Menü**, (Überschrift), **SMS Nachrichten** (Laufschrift) wird markiert.
 Namen des Teilnehmers und seine Telefonnummer sind gelöscht.

SMS – Kurzmitteilung verschicken:

Tastatur herausziehen. Display wird beleuchtet.
Menü, erscheint als Überschrift, **SMS Nachrichten** (Laufschrift) wird markiert.
Auswahl (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.
SMS Nachrichten (Überschrift), **Neue schreiben** wird markiert.
Auswahl (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.
Neue SMS (Überschrift), ein symbolischem Bleistift und **Abc** werden angezeigt.
 Eingabemaske für den SMS-Text erscheint **1/160** oben rechts, max.160 Zeichen pro SMS
 SMS-Text eintippen, wie in der Bedienungsanleitung, Seite 20, Kapitel 4.1.2 beschrieben.
Achtung: Zur Texteingabe, Tasten extrem schnell ohne Pause hintereinander drücken,
 da sonst die falschen Buchstaben erscheinen!

Beispiel, Wort „Sehr“ eintippen:

S: Zifferntaste **7** viermal in maximal 2 Sekunden drücken.
e: Zifferntaste **3** zweimal in maximal einer halben Sekunde drücken.
h: Zifferntaste **4** zweimal in maximal einer halben Sekunde drücken.
r: Zifferntaste **7** dreimal in maximal einer Sekunde drücken.

Wenn statt „Sehr“ als Ergebnis „qqddgggg“ zu sehen ist, dann sind die Tasten nicht schnell genug gedrückt worden!

Die Wörterbuch Unterstützung **T9** wird **nicht** unterstützt !

Löschen: Auflegen/Zurück/Löschen-Taste mit **rotem** Telefon oben rechts) drücken.
Groß-/ Kleinschreiben umschalten: **#**-Taste (ganz unten rechts) drücken.
Umlaute und ß: Taste **a, o, u** und **s, 5x** bzw. **6x** drücken.
Ziffern: Tasten **4x** oder **5x** drücken.
Sonderzeichen: *****-Taste drücken, Tabelle mit Sonderzeichen wird geöffnet.
Pfeiltaste (Tasten mit Pfeilsymbolen oben in der Mitte) solange **unten** drücken,
bis das gewünschte Sonderzeichen markiert ist.
Auswahl (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefon** und OK oben links) drücken.
Das markierte Sonderzeichen wird in den SMS-Text eingefügt.

Am Ende der Text Eingabe:

Weiter (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.

Senden wird markiert.

Auswahl (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.

SMS senden an (Überschrift), ein symbolischem Bleistift und **123** werden angezeigt.

Tel. Nr. eingeben od. Name suchen: erscheint zusammen mit der Eingabemaske für die Telefonnummer oder den gespeicherten Teilnehmernamen.

Handy – Nr. des Empfängers eingeben, bzw. gespeicherten Teilnehmernamen eintippen.

Senden (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.

SMS wird gesendet... erscheint ganz kurz mit einem symbolisch. Laufband.

SMS gesendet! erscheint ganz kurz mit einer Melodie und einem Häkchen.

Zurück, Auflegen/Zurück/Löschen-Taste mit **rotem** Telefonhörer oben rechts **3x** drücken.

Grundzustand mit **Menü**, (Überschrift), **SMS Nachrichten** (Laufschrift) wird markiert.

Der Text für das nächste SMS kann jetzt eingetippt werden.

SMS – Kurzmitteilung annehmen und löschen:

Geräusch eines SMS-Eingangs ertönt, symbolischer **Schlüssel** wird angezeigt.

Tastatur herausziehen. Display wird beleuchtet.

Briefsymbol mit **Rahmen**, erscheint oben im Display.

Neue SMS: 1, wird angezeigt.

Zeigen: (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.

Empfangene SMS (Überschrift), **Name** oder **Handy-Nummer** des Teilnehmers und

NEU mit **Datum** und **Uhrzeit** des SMS-Eingangs wird markiert.

Lesen: (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.

Teilnehmername oder **Handy-Nummer** des Absenders erscheint als Überschrift,
SMS-Text kann gelesen werden.

Pfeiltaste (Tasten mit Pfeilsymbolen oben in der Mitte) **unten** drücken,
weiterer Text kann gelesen werden.

Gesen.: **Uhrzeit** und **Datum** des Absendezeitpunktes werden angezeigt.

Ein **Querstrich** wird markiert.

Pfeiltaste (Tasten mit Pfeilsymbolen oben in der Mitte) **unten** drücken

SMS löschen wird markiert.

Auswahl (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.

? mit Rahmen, erscheint oben im Display.

SMS wirklich löschen? wird angezeigt.

Ja (Abheben/OK-Taste mit **grünem Telefonhörer** und OK oben links) drücken.

Melodie erklingt, **Mülleimersymbol** erscheint, **SMS wurde gelöscht!** wird kurz gezeigt.

Das nächste SMS wird markiert und kann gelesen werden.