

Handy-leicht-gemacht !

für

Samsung SGH-A800

**Eine Handy-Kurzanleitung mit bis
zu 14 Kapiteln auf 10 Seiten.**

Handy Samsung SGH-A800, einschalten

Handy Samsung SGH-A800, erster Anruf

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen

SMS – Kurzmitteilung verschicken

SMS – Kurzmitteilung lesen und löschen

Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen

**Tipp: Geldsparen im Ausland, Netzauswahl: Automatisch / Manuell
umschalten**

Nützliche Tipps zum Gebrauch der Mailbox

T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2

ISBN 978-3-86350-249-2

Essen, den 12.05.2014

© Hans Rehbein

SAMSUNG SGH-A800 *leicht gemacht !*

Handy SAMSUNG SGH-A800 einschalten:

Ein/Aus-Taste (Taste oben rechts mit rotem Telefon) etwas länger drücken.

PIN prüfen erscheint als Überschrift und **PIN eingeben**, erscheint.

PIN - Nr. eingeben (4 Ziffern, nur wenn PIN - Nr. vereinbart, sonst weiter bei OK).

**** erscheint.

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken. Grundzustand mit Rückmeldung des Providers, **Datum** und **Uhrzeit** ist sichtbar.

Sendemast Symbol oben links, Stärke des Empfangssignals mit mehreren Strichen.

Liegende Säule oben rechts, Ladezustand des Akkus soll mehrere Balken zeigen.

Handy SAMSUNG SGH-A800, erster Anruf:

Telefon Nummer des Teilnehmers eintippen (Vorwahl - Nr. nicht vergessen).

Anrufen: Anruftaste (Taste mit **grünem** Telefonhörer oben links) drücken.

Auflegen: Auflegetaste (Taste mit **rotem** Telefonhörer oben rechts) drücken.

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern:

Telefon - Nr. eintippen (Vorwahl - Nr. von Deutschland 0049 nicht vergessen, danach erste 0 weglassen, (Beispiel: 0049-201-434-1 Alfred Krupp Krankenhaus, Essen).

Speichern (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Speichertyp erscheint als Überschrift, **Telefon mit Punkt**, SIM ohne Punkt erscheint.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) nach unten drücken.

SIM wird mit einem Punkt markiert.

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Name (Überschrift), Eingabemaske für den Teilnehmernamen erscheint.

Namen des Teilnehmers eintippen. (Lösch-Taste, **C**-Taste oben in der Mitte, Groß-Kleinumschaltung, * - Taste ganz unten links drücken).

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

auf SIM (Überschrift), Speicherort und **Speicherplatz** werden angezeigt.

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Speichern und der eben eingetippte **Name**, erscheinen ganz kurz.

Teilnehmernamen mit Telefon - Nr. und Speicherplatz Bezeichnung, erscheinen.

C-Taste (oben in der Mitte etwas länger drücken) zurück in den Grundzustand

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen:

Telefonbuch Symbol (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben **rechts**), drücken.

1Telefonbuch erscheint, **1 Name suchen**, wird markiert.

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Namen suchen, erscheint, Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge.

Ersten Buchstaben des gesuchten Namens eintippen.

Erster Name mit dem eingegebenen Buchstaben wird markiert.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) solange unten drücken, bis der **Namen** des gesuchten Teilnehmers markiert wird.

Symb. Pfeil (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Name erscheint mit **SIM** (Speicher - Nr.), und die **Telefon - Nr.** wird dargestellt.

Anrufen: Anruftaste (Taste mit grünem Telefonhörer oben links) drücken.

Auflegen: Auflegetaste (Taste mit **rotem** Telefonhörer oben rechts) drücken.

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers, **Datum** u. **Uhrzeit** ist wieder sichtbar.

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen:

Telefonbuch Symbol (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben **rechts**), drücken.

1 Telefonbuch erscheint, **1 Name suchen**, wird markiert.

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Name suchen, erscheint, Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge.

Ersten Buchstaben des zu löschenden Namens eintippen.

Erster Name mit dem eingegebenen Buchstaben wird markiert.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) solange unten drücken, bis der **Namen** des zu löschenden Teilnehmers markiert wird.

Symb. Pfeil (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Name erscheint mit **SIM** (Speicher - Nr.), und die **Telefon - Nr.** wird dargestellt.

Symb. Zeiger (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drück.

Name erscheint als Überschrift, **1 Bearbeiten** wird markiert.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) **3X** unten drücken.

4 Eintrag löschen wird markiert.

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Löschen und der **Name** werden mit einem **?** gezeit.

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Information gelöscht erscheint ganz kurz mit einer Tonfolge.

1 Telefonbuch erscheint, **1 Name suchen**, wird markiert.

Der nächste Teilnehmernamen kann gelöscht werden.

C-Taste (oben in der Mitte etwas länger drücken) zurück in den Grundzustand

SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung verschicken:

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) **rechts** drücken.

Überschrift **160 (1 / 12)**, Eingabemaske für den SMS-Text (Neue Nachricht) erscheint, SMS-Text (Neue Nachricht) eintippen, max. **160** Zeichen (siehe Überschrift).

Eventuell **Wörterbuchunterstützung T9 ausschalten**,

wenn **T9 Deu** unten rechts im Display erscheint.

T9 (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben **rechts** unter dem Display) drücken.

Optionen (Überschrift) erscheint, **1 ABC-Modus** wird markiert.

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links) drücken.

A (in einem Kästchen) und **Deu** müssen jetzt unten rechts im Display stehen.

Der **ABC-Modus** ist eingeschaltet, **T9** ist jetzt ausgeschaltet.

SMS - Text (Neue Nachricht) kann jetzt normal eingetippt werden.

Groß- Kleinumschaltung: ***** - Taste unten links drücken.

Leertaste: **#** -Taste unten rechts drücken.

Lösch-Taste: **C**-Taste oben in der Mitte,

Sonderzeichen: Taste **1** mehrmals drücken,

Umlaute: Taste **a, o, u** mehrfach drücken, **ß**: Taste **s** mehrfach drücken.

Ziffern: (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben **rechts**) drücken.
Optionen (Überschrift) erscheint, **1 ABC-Modus** wird markiert.
Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) **3X** unten drücken.
4 Zahl wird markiert,
Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links) drücken.
1 (in einem Kästchen) und **Deu** sind jetzt rechts unten zu sehen.
Der **Zahlen Modus** ist jetzt eingeschaltet, **Ziffern** können eingetippt werden.
Nach Beendigung der Zifferneingabe wieder auf ABC-Modus zurückschalten:
(Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben **rechts**) drücken.
Optionen (Überschrift) erscheint, **1 ABC-Modus** wird markiert.
Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links) drücken.
A (in einem Kästchen) und **Deu** müssen jetzt unten rechts im Display stehen.
Der **ABC-Modus** ist wieder eingeschaltet.

Nach Beendigung der Texteingabe:

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.
Optionen (Überschrift) erscheint, **1 Text** wird markiert.
Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) **3X** unten drücken.
4 Senden wird markiert.
Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.
Adresse, Eingabemaske für die Handy – Nr. des Empfängers erscheint.
Handy – Nr. des Empfängers eingeben.
Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.
Senden, erscheint kurz.

Information gesendet, erscheint kurz.

SMS (Nachricht) wurde gesendet, eine Tonfolge ist zu hören.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers, **Datum** u. **Uhrzeit** ist wieder sichtbar.

SMS – Textmeldung – Kurzmeldung lesen und löschen:

Ein Melodie erklingt, im kleinen Monitor vorne auf dem Deckel, erscheint ein bewegtes Briefsymbol mit (x), Anzahl der eingegangenen SMS, Deckel jetzt aufklappen
Posteingang (Überschrift), Handy - Nr. des Absenders des letzten SMS erscheint.
Briefsymbol oben im Display, zeigt neue Nachricht (SMS, Kurzmeldung) an
Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.
SMS (Nachricht) wird geöffnet, **Datum** und **Uhrzeit** werden angezeigt.
SMS-Text kann gelesen werden.
Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) unten drücken.
Weiterer SMS-Text kann gelesen werden.
Symb. Zeiger (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drück.
Optionen (Überschrift), **1 Löschen**, wird markiert.
Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.
Wirklich löschen? erscheint.
Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.
Information gelöscht, erscheint kurzfristig. Eine kurze Melodie ist zu hören.
Posteingang (Überschrift), das nächste zu löschende SMS wird markiert.
C-Taste (oben in der Mitte etwas länger drücken) zurück in den Grundzustand

oder (wenn Briefsymbol als Hinweis für SMS, Nachricht erst später bemerkt wird):

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) **links** drücken.

Posteingang (Überschrift), Liste mit eingegangenen SMS (Nachrichten) erscheint. Das zuletzt eingegangene SMS ist markiert.

Handy-Nr. des Absenders erscheint als Laufschrift.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) solange unten drücken, bis das gesuchte SMS (Nachricht) markiert ist.

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken. SMS (Nachricht) wird geöffnet, **Datum** und **Uhrzeit** werden angezeigt. SMS-Text kann gelesen werden.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) unten drücken. Weiterer SMS-Text kann gelesen werden.

Symb. Zeiger (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drück.

Optionen (Überschrift), **1 Löschen**, wird markiert.

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Wirklich löschen? erscheint.

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Information gelöscht, erscheint kurzfristig. Eine kurze Melodie ist zu hören.

Posteingang (Überschrift), das nächste zu löschende SMS wird markiert.

C-Taste (oben in der Mitte etwas länger drücken) zurück in den Grundzustand

Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen:

Anrufen: Anruftaste (Taste mit **grünem** Telefonhörer oben links) kurz drücken.

Anrufliste (Überschrift) erscheint.

Liste der zuletzt angerufenen Teilnehmer und Rufnummern erscheint.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) solange unten drücken, bis die gesuchte Ruf-Nummer bzw. der gesuchte Teilnehmer markiert ist.

Anrufen: Anruftaste (Taste mit **grünem** Telefonhörer oben links) drücken.

Tipp: Geldsparen im Ausland, Netzauswahl: Automatisch / Manuell umschalten !

Im Ausland stellt sich meistens automatisch der teuerste Netzanbieter (**Betreiber**) ein.

Lösung: Vorher zu Hause den heimischen Netzanbieter (T-Mobile, Vodafone, E-Plus oder O2) nach dem preiswertesten Netzanbieter im vorgesehenen Urlaubsort bzw. Land befragen und die genaue Bezeichnung notieren. Im Urlaubsort Netzauswahl von **Automatisch** auf **Manuell** umstellen und den empfohlenen Netzanbieter markieren.

Symb. Haus (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

0 Dienste (Überschrift), **1 SMS Info** wird markiert.,

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) **7X nach rechts** drücken.

7 Netzdienste erscheint als Überschrift. **Weltkugel** blinkt.

1 Anruf umleiten wird markiert.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) **3X unten** drücken.

4 Netzwahl wird markiert. **Manuell** wird auf einem Schild angezeigt.

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Netzwahl erscheint als Überschrift, **1 Automatisch** wird markiert.

Navigationstaste (große zentrale Taste oben in der Mitte) **unten** drücken.

2 Manuell wird markiert.

Symb. Hand (Soft-Taste mit 3 blauen Punkten oben links unter dem Display) drücken.

Netzwahl als Überschrift, Stundenglas als Symbol und **Netzsuche** erscheinen kurz.

Netzwahl erscheint als Überschrift, Liste der Netzbetreiber wird angezeigt.