telecomputer marketing

Handy-leicht-gemacht !

für

Samsung SGH-U700

Eine Handy-Kurzanleitung mit bis zu 14 Kapiteln auf 11 Seiten.

Handy Samsung SGH-U700, einschalten
Handy Samsung SGH-U700, erster Anruf
Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern
Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen
Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen
SMS – Kurzmitteilung verschicken
SMS – Kurzmitteilung lesen und löschen
Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen
Tipp: Geldsparen im Ausland, Netzauswahl: Automatisch / Manuell umschalten
Nützliche Tipps zum Gebrauch der Mailbox
T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2

ISBN 978-3-86350-253-9

Essen, den 12.05.2014
© Hans Rehbein

:telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, Fax. 0201-43084-65, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de

SAMSUNG SGH-U700 *leicht gemacht !*

Handy SAMSUNG SGH-U700 einschalten:

Ein- / Aus-Taste (ganz oben rechts auf der Kopfseite) lange drücken,
SGH-U700, WWW.SAMSUNGMOBILE.COM, SAMSUNG wird kurz eingeblendet.
PIN – Sperre erscheint als Überschrift**.** Symbolisches Vorhängeschloss wird gezeigt.
PIN – Code, erscheint mit Eingabemaske.
PIN - Nr. eintippen (4 Ziffern, nur wenn PIN - Nr. vereinbart, sonst weiter bei OK).
******** erscheint.
Bestät. (Soft-Taste links mit weiß. Strich oben **links** unter dem Display) drücken.
Welcome to 3G erscheint ganz kurz zusammen mit einem Signalton
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers, **Datum** und **Uhrzeit** wird angezeigt.
Sendemast Symbol oben links, Stärke des Empfangssignals mit mehreren Strichen.
Liegende Säule oben rechts, Ladezustand des Akkus soll mind. einen Balken zeigen.

Handy SAMSUNG SGH-U700, erster Anruf:

Telefon Nummer des Teilnehmers eintippen (Vorwahl - Nr. nicht vergessen).

Anrufen: Wähltaste (silberne Taste mit **weißem** Telefonhörer oben links) drücken.

Auflegen: Löschen/Menü-Ende-Taste (Taste mit Telefonhörer+**C** oben rechts) drück.

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern:

Telefon - Nr. eintippen (Vorwahl - Nr. von Deutschland 0049 nicht vergessen, danach erste 0 weglassen, (Beispiel: 0049-201-434-1 Alfried Krupp Krankenhaus, Essen).
Optionen (Soft-Taste links mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
1. Sprachanruf wird markiert.
Navigationstaste (zentrale runde Taste oben in der Mitte) **2x unten** drücken.
3. Zum Telefonbuch hinzufügen (Laufschrift) wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste links mit weiß. Strich oben links unter dem Display) drücken.
2. SIM wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste links mit weiß. Strich oben links unter dem Display) drücken.
Typ auswählen, erscheint als Überschrift. **Neu** mit **Punkt** im Kreis wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste links mit weiß. Strich oben links unter dem Display) drücken.
Kontakt hinzufügen (Überschrift), Eingabemaske für den Kontakt (Name) erscheint.
Namen des Teilnehmers eintippen. (Lösch-Taste:, **C-**Taste oben rechts, Groß-Kleinumschaltung:, ***** Taste ganz unten links **2x** tippen, sonst werden Ziffern gezeigt, Leertaste: **#** Taste unten rechts drücken).
Optionen (Soft-Taste links mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
1. Speichern wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste links mit weiß. Strich oben links unter dem Display) drücken.
Speichern…i und **In SIM gespeichert**, erscheinen kurz mit einem **Häkchen.**
Teilnehmername (Überschrift). Der eingetippte **Name** mit Symbol wird markiert,
Die eben eingetippte **Telefon - Nr.** und **Ort: [X]** werden mit Symbolen angezeigt.
Namen und Telefonnummer sind jetzt auf der SIM - Karte dauerhaft gespeichert.
Zurück (Soft-Taste rechts mit weiß. Strich oben **rechts** unter dem Display) **2x** drück.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers, Datum und Uhrzeit ist wieder sichtbar.

Copyright: :telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen:

Navigationstaste (zentralen silbernen Knopf oben in der Mitte) senkrecht drücken.
Nachricht (Überschrift), **Briefsymbol** wird markiert**.**
Navigationstaste (zentrale runde Taste oben in der Mitte) **oben** drücken.
Telefonbuch (Überschrift), symbolischer **Telefonhörer** wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste links mit weiß. Strich oben links unter dem Display) drücken.
Telefonbuch (Überschrift), Telefonbuch öffnet sich, alphabet. Kontaktliste erscheint.
Ersten Buchstaben des gesuchten Namens eintippen.
Erster Name mit dem eingegebenen Buchstaben wird markiert.
Navigationstaste (zentrale runde Taste oben in der Mitte) solange unten drücken.
bis der Namen des gesuchten Teilnehmers markiert ist.

Anrufen: Anruftaste (große Taste mit **grünem** Telefonhörer oben links) drücken.

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen:

Navigationstaste (zentralen silbernen Knopf oben in der Mitte) senkrecht drücken.
Nachricht (Überschrift), **Briefsymbol** wird markiert.
Navigationstaste (zentrale runde Taste oben in der Mitte) **oben** drücken.
Telefonbuch (Überschrift), symbolischer **Telefonhörer** wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste links mit weiß. Strich oben links unter dem Display) drücken.
Telefonbuch (Überschrift), Telefonbuch öffnet sich, alphabet. Kontaktliste erscheint.
Ersten Buchstaben des zu löschenden Namens eintippen.
Erster Name mit dem eingegebenen Buchstaben wird markiert.
Navigationstaste (zentrale runde Taste oben in der Mitte) solange unten drücken.
bis der Namen des zu löschenden Teilnehmers markiert ist.
Optionen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
1. Anzeigen wird markiert.
Navigationstaste (zentrale runde Taste oben in der Mitte) **7X** unten drücken.
8. Löschen wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
1. Ausgewählt wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
Kontakt löschen? wird markiert, **?** in einem **Kreis** wird angezeigt.
Ja (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
Löschen…i Aus SIM gelöscht erscheint ganz kurz mit einem **Häkchen.**
Kontakte (Überschrift mit Lupe), alphabetisch geordnete Liste der Kontakte ersch.
Zurück (Soft-Taste mit weißem Strich oben **rechts** unter dem Display) drücken.
Jetzt kann der nächste Kontakt gelöscht werden (siehe oben).
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers, Datum und Uhrzeit ist sichtbar.

SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung verschicken:

Navigationstaste (zentralen silbernen Knopf oben in der Mitte) senkrecht drücken.
Nachricht erscheint als Überschrift. Briefsymbol wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
Nachricht (Überschrift), **1 Nachricht erstellen** (Laufschrift) wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
Nachricht (Überschrift) mit Briefsymbol**, 1 Nachricht** wird markiert.

Copyright: :telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de

Auswählen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
Nachricht erstellen (Laufschrift), erscheint als Überschrift.
Eingabemaske für den Nachrichten-(SMS) Text erscheint, Nachricht (SMS) eintippen.

Eventuell **Wörterbuchunterstützung T9 ausschalten**,
wenn **T9 ab** oben rechts im Display erscheint.
***** -Taste ganz unten links, drücken und **etwas länger festhalten** !
Abc erscheint jetzt oben rechts im Display.
T9 ist jetzt ausgeschaltet. **ABC-Modus** ist eingeschaltet.
Jetzt kann die Nachricht (SMS) wie gewohnt eingetippt werden.

SMS-Text (Neue Nachricht) eintippen, wenn **Abc** oben rechts im Display erscheint.

Groß- Kleinumschaltung: ***** - Taste ganz unten links (öfter **2X**) drücken.
Leerzeichen: **#** - Taste ganz unten rechts.
Lösch-Taste: **C**-Taste oben rechts, siehe auch (**Löschen/Menü-Ende-Taste**).
Sonderzeichen: Tasten **1** mehrmals drücken.
Umlaute: Taste **a,o,u** mehrfach drücken, **ß:** Taste **s 5x** drücken.
Ziffern: Tasten 1, 2, 3,…0 bis zu **12X** mehrfach drücken.
Symbole: **#** -Taste ganz unten rechts, drücken und **etwas länger festhalten** !
Nachricht erstellen (Überschrift), **SYM** wird ganz oben rechts markiert.
Die dem Symbol zugeordnete **Nr.** drücken.
Das entsprechende Symbol wird oben in die Kopfzeile eingestellt.
OK (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
Das ausgesuchte Symbol wird in den SMS-Text eingefügt.

Nach Beendigung der Texteingabe:
Navigationstaste (zentrale runde Taste oben in der Mitte) **oben** drücken.
Eingabemaske für die Handy – Nr. des Empfängers erscheint mit einem Symbol..
Handy – Nr. des Empfängers eintippen.
Optionen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
1. Senden wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
Senden… und ein dynamisches **Sendesymbol** erscheinen
Neue Nachricht erscheint als Überschrift, **1 SMS** wird markiert.
Das nächste SMS kann jetzt eingetippt werden.
Zurück (Soft-Taste mit weißem Strich oben **rechts** unter dem Display) **3x** drücken.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers, Datum und Uhrzeit ist wieder sichtbar.

SMS – Textmeldung – Kurzmitteilung lesen und löschen:

Briefsymbol und **1 Neue Nachricht** wird angezeigt, **Datum** und **Uhrzeit** erscheint.
Von: Handy - Nr. des Absenders wird angezeigt. **Signal Töne** ertönen.
Anzeigen (Soft-Taste mit weißem Strich oben **links** unter dem Display) drücken.
Nachricht (Überschrift) mit Briefsymbol**, Eingang** wird angezeigt.
Liste der eingegangenen Nachrichten (SMS) wird angezeigt.
Das letzte SMS wird markiert.
Handy – Nr. des Absenders bzw. **Namen** des gespeichert. Teilnehmers wird gezeigt.
Textanfang des SMS kann gelesen werden.
Optionen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
1. Anzeigen wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
Das markierte SMS wird geöffnet.
SMS-Text kann gelesen werden.

Copyright: :telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de

Navigationstaste (zentrale runde Taste oben in der Mitte) unten drücken.
Weiterer Nachrichtentext kann gelesen werden.
Datum, Uhrzeit des Sendetermins und Hinweis auf den **Absender** wird angezeigt.
Optionen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
1. Sprachanruf per wird markiert.
Navigationstaste (zentrale runde Taste oben in der Mitte) **7x** unten drücken.
8. Löschen wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
Löschen? und **?** in einem Kreis wird angezeigt.
Ja (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
Gelöscht, erscheint ganz kurz mit einem Häkchen.
Nachricht (Überschrift) mit Briefsymbol**, Eingang** wird angezeigt.
Liste der eingegangenen Nachrichten (SMS) wird wieder angezeigt.
Das oberste SMS wird markiert und kann gelöscht werden (siehe oben).
Zurück (Soft-Taste mit weißem Strich oben **rechts** unter dem Display) **2x** drücken.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers, Datum und Uhrzeit ist wieder sichtbar.

oder (wenn Briefsymbol, Hinweis für SMS Eingang, später im Display bemerkt wird):

Navigationstaste (zentralen silbernen Knopf oben in der Mitte) senkrecht drücken.
Nachricht erscheint als Überschrift. Briefsymbol wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
Nachricht (Überschrift), **1 Nachricht erstellen** (Laufschrift) wird markiert.
Navigationstaste (zentrale runde Taste oben in der Mitte) unten drücken.
2 Eingang [x/y] wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
Nachricht (Überschrift) mit Briefsymbol**, Eingang** wird angezeigt.
Liste der eingegangenen Nachrichten (SMS) wird angezeigt.
Das letzte SMS wird markiert.
Handy – Nr. des Absenders bzw. **Namen** des gespeichert. Teilnehmers wird gezeigt.
Textanfang des SMS kann gelesen werden.
Optionen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
1. Anzeigen wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drück.
Das markierte SMS wird geöffnet.
SMS-Text kann gelesen werden.
Navigationstaste (zentrale runde Taste oben in der Mitte) unten drücken.
Weiterer Nachrichtentext kann gelesen werden.
Datum, Uhrzeit des Sendetermins und Hinweis auf den **Absender** wird angezeigt.
Optionen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
1. Anzeigen wird markiert.
Navigationstaste (zentrale runde Taste oben in der Mitte) **4x** unten drücken.
5. Löschen wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
1. Ausgewählt wird markiert.
Auswählen (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
Löschen? und **?** in einem Kreis wird angezeigt.
Ja (Soft-Taste mit weißem Strich oben links unter dem Display) drücken.
Gelöscht, erscheint ganz kurz mit einem Häkchen.
Nachricht (Überschrift) mit Briefsymbol**, Eingang** wird angezeigt.

Copyright: :telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de