

Handy-leicht-gemacht !

für

AURO 6321

**Eine Handy-Kurzanleitung mit bis
zu 14 Kapiteln auf 12 Seiten.**

Handy AURO 6321, einschalten

Handy AURO 6321, erster Anruf

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen

SMS – Kurzmitteilung verschicken

SMS – Kurzmitteilung lesen und löschen

Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen

**Tipp: Geldsparen im Ausland, Netzauswahl: Automatisch / Manuell
umschalten**

Nützliche Tipps zum Gebrauch der Mailbox

T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2

ISBN 978-3-86350-269-0

Essen, den 26.11.2014

© Hans Rehbein

AURO Compact 6321 *leicht gemacht !*

Handy AURO Compact 6321 einschalten:

Ein- / Aus-Taste (Taste mit aufgelegtem roten Telefon oben rechts) etwas länger drücken, **AURO** erscheint ganz kurz mit musikalischer Begleitung.

PIN: Eingabemaske für die PIN - Nr. erscheint.

PIN - Nr. eingeben (4 Ziffern, nur wenn PIN - Nr. vereinbart, sonst weiter bei OK).
**** erscheint.

OK (M1 linke Display-Taste, ganz oben **links** unter dem Display) drücken.

Welcome erscheint ganz kurz mit einer Melodie.

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers **Datum** und **Uhrzeit** wird sichtbar.

Säulen oben links mit Antenne, Sendesignalstärke soll mehrere Balken anzeigen.

Säulen oben rechts, Ladezustand des Akkus soll mindestens zwei Säulen anzeigen.

Handy AURO Compact 6321, erster Anruf:

Telefon Nummer des Teilnehmers eintippen (Vorwahl - Nr. nicht vergessen).

Anrufen: **Taste mit grünem Telefonhörer** oben links drücken.

Auflegen: **EIN/AUS-Taste mit rotem Telefonhörer** oben rechts drücken.

Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern:

Tel.-Nr. eintippen (Vorwahl - Nr. von Deutschland 0049 nicht vergessen, erste 0 weglassen, (Beispiel: 0049-201-434-1 Alfred Krupp Krankenhaus, Essen).

Speic.. (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Nummer spei.. erscheint als Überschrift, **Telefon** wird markiert.

Abwärts-Taste (Taste mit Pfeil nach unten, oben in der Mitte) unten drücken.

SIM wird markiert.

OK (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Name (Überschrift), **Name** wird markiert,

Bearb.. (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Eingabemaske für den Namen erscheint, Namen des Teilnehmers eintippen.

Achtung: Bei **eziDE** oben links im Display. Zuerst Texteingabe mit Wörterbuch Unterstützung **T9 (eziDE)** ausschalten:

Optio.. (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drück.

Optionen (Überschrift), **Erledigt** wird markiert.

Abwärts-Taste (Taste mit Pfeil nach unten, oben in der Mitte) unten drück.

Eingabemethode (Laufschrift), wird markiert.

OK (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Smart de wird markiert.

Abwärts-Taste (Taste mit Pfeil nach unten, oben in der Mitte) unten drück.

Multitap ABC wird markiert.

OK (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Name (Überschrift), Eingabemaske für den Namen erscheint,

ABC mit Bleistift-Symbol erscheint oben links im Display.

Jetzt kann der Name normal eingetippt werden.

Die Wörterbuchunterstützung **T9 (eziDE)** ist ausgeschaltet.
Namen des Teilnehmers eintippen.
Optio.. (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.
Erledigt wird markiert.
OK (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.
Name (Überschrift), Der eben eingetippte **Namen**, und die am Anfang eingetippte **Telefonnummer** werden angezeigt.
Erledigt (M3 rechte Display-Taste, ganz oben rechts unter dem Display) drücken.
Safe? wird zusammen mit einem dynamischen **?-Symbol** gezeigt.
Ja (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.
Wird gespeichert und **Gespeichert** mit Symbolen erscheint ganz kurz.
Datum im US-Format und die Uhrzeit (Überschrift),
die eben eingetippte Telefonnummer wird noch einmal angezeigt.

Auflegen: **EIN/AUS-Taste mit rotem Telefonhörer** oben rechts drücken.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers **Datum und Uhrzeit** wird sichtbar.

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch herausuchen:

Aufwärts-Taste (Taste mit Pfeil nach **oben**, oben in der Mitte) **oben** drücken,
Telefonb.. erscheint als Überschrift,
die zuletzt eingetippte Telefonnummer (Laufschrift) wird angezeigt.
Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge, erster Name (A) wird markiert.
Den ersten Buchstaben des gesuchten Namens eintippen.
Der erste Namen mit dem ausgewählten Anfangsbuchstaben wird markiert.
Abwärts-Taste (Taste mit Pfeil nach unten oben in der Mitte) solange unten drücken,
bis der gesuchte Teilnehmernamen markiert wird.
Anrufen: **Taste mit grünem Telefonsymbol** oben links drücken.
Telefonverbindung wird hergestellt.

Auflegen: **EIN/AUS-Taste mit rotem Telefonhörer** oben rechts drücken.
Zurück (M3 rechte Display-Taste, ganz oben rechts unter dem Display) drücken.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers mit Datum und Uhrzeit wird sichtbar.

Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen:

Aufwärts-Taste (Taste mit Pfeil nach **oben**, oben in der Mitte) **oben** drücken,
Telefonb.. erscheint als Überschrift,
die zuletzt eingetippte Telefonnummer (Laufschrift) wird angezeigt.
Telefonbuch öffnet sich in alphabetischer Reihenfolge, erster Name (A) wird markiert.
Den ersten Buchstaben des zu löschenden Namens eintippen.
Der erste Namen mit dem ausgewählten Anfangsbuchstaben erscheint.
Abwärts-Taste (Taste mit Pfeil nach unten oben in der Mitte) solange unten drücken,
bis der zu löschende Teilnehmernamen markiert wird.
Optio.. (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.
Option (Überschrift), **IP Wahl** wird markiert.
Abwärts-Taste (Taste mit Pfeil nach unten, oben in der Mitte) **5x** unten drücken.
Löschen wird markiert.
Safe? wird zusammen mit einem dynamischen **?-Symbol** gezeigt.
Ja (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

? in einem grünen Punkt, und Löschen? wird mit einem Signalton angezeigt.

Ja (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Löschen wird zusammen mit einem dynamischen **?-Symbol** gezeigt.

Ja (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Deleted mit Symbol wird kurz angezeigt.

Telefonbuch öffnet sich wieder in alphabetischer Reihenfolge,

der nächste Name wird markiert und kann gelöscht werden.

Zurück (M3 rechte Display-Taste, ganz oben rechts unter dem Display) drücken.

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers mit Datum und Uhrzeit wird sichtbar.

SMS – Kurzmitteilung, Nachricht verschicken:

Menü (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Hauptmenü (Überschrift), **Notrufeinstellungen** (Laufschrift) wird markiert.

Abwärts-Taste (Taste mit Pfeil nach unten, oben in der Mitte) unten drücken.

Nachrichten wird markiert.

OK (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Nachrichten (Überschrift), **Schreiben** wird markiert

OK (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Schreiben (Überschrift), Eingabemaske für den Nachrichtentext (SMS) erscheint.

Achtung: Bei **ezide** oben links im Display.

Zuerst Texteingabe mit Wörterbuch Unterstützung **T9** ausschalten:

Zurück (M3 Display-Taste, ganz oben rechts unter dem Display) drücken.

Nachrichten (Überschrift), **Schreiben** wird markiert

Abwärts-Taste (Taste mit Pfeil nach unten, oben in der Mitte) **3x** unten dr.

SMS-Einstell..(Laufschrift), wird markiert.

OK (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Eingabemetho.. (Überschrift), **Smart de** wird markiert.

Abwärts-Taste (Taste mit Pfeil nach unten, oben in der Mitte) unten drück.

Multitap ABC wird markiert.

OK (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Nachrichten (Überschrift), **SMS-Einstellungen** (Laufschrift) wird markiert

Zurück (M3 Display-Taste, ganz oben rechts unter dem Display) drücken.

Hauptmenü (Überschrift), **Nachrichten** wird markiert.

OK (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Nachrichten (Überschrift), **Schreiben** wird markiert

OK (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Schreiben (Überschrift), Eingabemaske für den Text (SMS) erscheint.

ABC mit Bleistift-Symbol erscheint oben links im Display.

Jetzt kann der Nachrichtentext (SMS) normal eingetippt werden.

Die Wörterbuchunterstützung **T9 (eziDE)** ist ausgeschaltet.

Jetzt kann der Nachrichtentext (SMS) normal eingetippt werden.

SMS Nachrichtentext eintippen, **160/1** maximale Textlänge des SMS 160 Zeichen..

Lösch.. (M3 rechte Display-Taste unter dem Display) drücken,
letztes Zeichen wird gelöscht.

Leertaste: **Taste 0** unten in der Mitte, drücken.

Groß-/ Kleinschreibung umschalten:

#-Taste (ganz unten rechts) **3x** oder **1x** drücken.

Umlaute und ß: **Taste a,o,u** oder **s**, **5x** oder **6x** drücken.

Ziffern: **#-Taste** solange drücken, bis **123** oben links im Display erscheint.

Dann die Tasten für die Ziffern 1,2...oder 0, drücken.

Sonderzeichen: * **Taste** unten links drücken,

Wählen Sie Sy.. (Überschrift). Liste mit Sonderzeichen (Symbolen) erscheint, das erste Symbol ist markiert.

Abwärts-Taste solange drücken, bis das gewünschte Sonderzeichen (Symbol) markiert ist.

OK (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Das markierte Sonderzeichen wird in den Text eingefügt.

Nach vollständiger Texteingabe,

Optio.. (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Sendeoption.. mit Briefsymbol (Überschrift). **Nur senden** wird markiert.

OK (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

123 mit Bleistiftsymbol erscheint oben links im Display

Telefonnum.. erscheint als Überschrift,

Eingabemaske für die Handy-Nummer des Empfängers erscheint.

Handy- Nr. des Empfängers eintippen.

OK (linke Softkey Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Briefkasten mit symbolischem Sendevorgang, **Bitte warten** erscheint ganz kurz.

Gesendet mit einem Symbol erscheint ganz kurz mit einem Häkchen.

Die Nachricht (SMS, Kurzmitteilung) wurde verschickt.

Nachrichten (Überschrift), **Schreiben** wird wieder markiert (siehe oben).

Jetzt kann die nächste Nachricht verfasst werden.

Zurück (**rechte** Display-Taste, ganz oben **rechts** unter dem Display) **2x** drücken.

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers und Datum und Uhrzeit wird sichtbar.

SMS – Kurzmitteilung lesen und löschen:

Eine Melodie ertönt, symbolischer Briefumschlag fliegt zum Briefkasten,

Nachricht von (Überschrift) u. die **Handy - Nr. des Absenders** angezeigt.

Lesen (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Nachrichten (Überschrift), **SMS Lesen** wird ganz kurz angezeigt.

Von: Handy - Nr. bzw. der gespeicherter **Name** des Absenders, sowie

Datum und **Uhrzeit** des Absendezeitpunktes werden angezeigt

Abwärts-Taste (Taste mit Pfeil nach unten oben in der Mitte) unten drücken.

Nachrichtentext (SMS) kann gelesen werden.

Abwärts-Taste (Taste mit Pfeil nach unten oben in der Mitte) unten drücken.

Weiterer Nachrichtentext (SMS) kann gelesen werden.

Optio.. (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Nachrichten (Überschrift), **Antworten** wird markiert.

Abwärts-Taste (Taste mit Pfeil nach unten oben in der Mitte) unten drücken.

Löschen wird markiert.

OK (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Delete SMS ? und ein dynamisches ? wird mit einem Signal-Ton angezeigt.

Ja (M1 linke Display-Taste, ganz oben links unter dem Display) drücken.

Symbolische Mülltonne und **Gelöscht** mit einem Smiley wird ganz kurz angezeigt.

SMS-Einga.. (Überschrift), Liste mit den eingegangenen Nachrichten (SMS), erscheint.

Die nächste Nachricht (SMS) wird markiert und kann gelöscht werden.

Zurück (**rechte** Display-Taste, ganz oben **rechts** unter dem Display) drücken.

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers mit Datum und Uhrzeit wird sichtbar.