telecomputer marketing

# *Handy-leicht-gemacht !*

## für

# MOTOROLA TALKABOUT

## Eine Handy-Kurzanleitung mit bis zu 13 Kapiteln auf 8 Seiten.

**Handy MOTOROLA TALKABOUT, einschalten**
**Handy MOTOROLA TALKABOUT, erster Anruf**
**Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern**
**Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen**
**Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen**
**SMS – Kurzmitteilung verschicken**
**SMS – Kurzmitteilung annehmen und löschen**
**Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen**
**Nützliche Tipps zum Gebrauch der Mailbox**
**T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O2**

**ISBN 978-3-86350-177-8**

**Essen, den 12.05.2014**
**© Hans Rehbein**

:telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, Fax. 0201-43084-65, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de

# MOTOROLA TALKABOUT *leicht gemacht !*

## Handy MOTOROLA TALKABOUT einschalten:

Einschaltknopf (ganz unten links auf der Vorderseite) etwas länger drücken,
**PIN eingeben:** erscheint.
PIN - Nr. eingeben (4 Ziffern, nur wenn PIN - Nr. vereinbart, sonst weiter bei OK).
******** erscheint.
**OK –Taste** (Dreieckige –Taste mit grünem OK ganz oben rechts), drücken.

**Beendet** mit Häkchen erscheint.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar.
Säule links, Stärke des Sende Signals soll ein oder mehrere Balken zeigen.
Säule rechts, Ladezustand des Akkus soll ebenfalls mindestens zwei Balken zeigen.

## Handy MOTOROLA TALKABOUT, erster Anruf:

Telefon Nummer des Teilnehmers eintippen (Vorwahl - Nr. nicht vergessen).

**Ruf? OK - Taste** (Dreieckige –Taste mit grünem OK ganz oben rechts), drücken.

Gespräch beenden**,** **OK –Taste** (ganz oben rechts), drücken.

## Telefon-Nummer und Namen im elektronischen Telefonbuch speichern:

**Menü** (zentrale Taste oben in der Mitte) kurz drücken, **Zugang Internet** erscheint.
**Pfeiltaste** nach unten (Taste mit Pfeil nach unten) **2x nach unten** drücken.
**Telefonbuch** und Optionen anzg.? erscheint**, OK – Taste** (oben rechts) drücken.
**Persönliche Nummern** und Optionen anzg.? erscheint, **OK – Taste** drücken.
**Eintrag nach Namen finden** und Auswählen? erscheint.
**Pfeiltaste** nach unten (Taste mit Pfeil nach unten) **2x nach unten** drücken.
**Eintragung hinzufügen** erscheint, **OK – Taste**.
**Nummer eingeben:** erscheint.
Tel.-Nr. eintippen (Vorwahl - Nr. von Deutschland 0049 nicht vergessen, erste 0 weglassen, (Beispiel: 0049-201-434-1 Alfried Krupp Krankenhaus, Essen), **OK** – Taste.

**Namen eingeben:** erscheint.
Namen des Teilnehmers eintippen, **OK – Taste**.
**Position eing.:** erscheint. **OK** – Taste.
Nr. eines freien Speicherplatzes wird angezeigt.
**Eintragung hinzufügen** (siehe oben)**,** erscheint. Tel. Nr. + Name sind gespeichert.
**C – Taste** (Dreieckige –Taste mit rotem C ganz oben links) **3x** drücken.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar.

## Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch heraussuchen:

**Menü** (zentrale Taste oben in der Mitte) kurz drücken, **Zugang Internet** erscheint.
**Pfeiltaste** nach unten (Taste mit Pfeil nach unten) **2x nach unten** drücken.
**Telefonbuch** und Optionen anzg.? erscheint**, OK – Taste** (oben rechts) drücken.
**Persönliche Nummern** und Optionen anzg.? erscheint, **OK – Taste** drücken.

Copyright: :telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de

**Eintrag nach Namen finden** und Auswählen? erscheint.
**OK –Taste,** drücken.
**Gesuchter Name, maximal 3 Zeichen**, erscheint blinkend.
Die ersten 3 Buchstaben des gesuchten Namens eintippen. **OK – Taste** drücken.
Teilnehmername erscheint zusammen mit der gespeicherten Telefon-Nr., **OK – Taste**,
**Ruf** und Auswählen erscheint. **OK – Taste**.
Teilnehmer wird angerufen.

## Telefon-Nummer aus dem elektronischen Telefonbuch löschen:

**Menü** (zentrale Taste oben in der Mitte) kurz drücken, **Zugang Internet** erscheint.
**Pfeiltaste** nach unten (Taste mit Pfeil nach unten) **2x nach unten** drücken.
**Telefonbuch** und Optionen anzg.? erscheint**, OK – Taste** (oben rechts) drücken.
**Persönliche Nummern** und Optionen anzg.? erscheint, **OK – Taste** drücken.
**Eintrag nach Namen finden** und Auswählen? erscheint.
**OK –Taste,** drücken.
**Gesuchter Name, maximal 3 Zeichen**, erscheint blinkend.
Die ersten 3 Buchstaben des gesuchten Namens eintippen. **OK – Taste**.
Teilnehmername + Telefon - Nr. + Optionen anzg., erscheint.
**Ruf** und Auswählen erscheint.
**Pfeiltaste** nach unten (Taste mit Pfeil nach unten) **2x nach unten** drücken.
**Löschen** und Auswählen erscheint. **OK – Taste**.
Gelöscht und Speicherplatz - Nr. erscheinen kurz.
**Eintrag nach Namen finden** und Auswählen? (siehe oben) erscheint.
**C – Taste** (Dreieckige –Taste mit rotem C ganz oben links) **3x** drücken.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar.

## SMS – Nachricht – Kurzmitteilung verschicken:

**Menü** (zentrale Taste oben in der Mitte) kurz drücken, **Zugang Internet** erscheint.
**Pfeiltaste** nach unten (Taste mit Pfeil nach unten) **4x nach unten** drücken.
**Nachrichten** und Optionen anzg.? erscheint**, OK – Taste** (oben rechts) drücken
**Anrufbeantw. rufen,** erscheint.
**Pfeiltaste** nach unten (Taste mit Pfeil nach unten) **3x nach unten** drücken.
**Nachrichteneditor** und Auswählen erscheint. **OK – Taste**.
**Eingabemaske für den Nachrichtentext /SMS)** erscheint, Cursor steht auf Position 1.
Nachrichtentext (SMS) eingeben, maximal 160 Zeichen. **C-Taste** (oben) Korrekturtaste,
**Leer-Taste** ist die **1**. Mehrmals **1** drücken ergibt die Sonderzeichen.
Kleine Buchstaben werden durch vielfaches Tippen erzeugt (b 12 mal drücken).
**Achtung**: Bei Doppelbuchstaben den Cursor **mit Pfeil-Taste nach unten** verschieben.
Bei Überschreibungen, Cursor mit der **Pfeil-Taste nach unten** nach rechts bewegen.
Nach vollständiger Texteingabe, **OK - Taste**.
**Nachricht senden** und Auswählen erscheint, **OK - Taste**.
**Nummer eingeben** und Auswählen**: OK – Taste**.
Nummer eingeben: Handy-Nr. des Empfängers eingeben.
Nachr. senden ? **OK – Taste.**
**Sendet Nachricht,** erscheint zusammen mit blinkendem Briefsymbol.
**Nachricht gesendet** erscheint mit Häkchen. **OK – Taste.**
**Nachrichteneditor** und Auswählen erscheint. (siehe oben).
**C – Taste** (Dreieckige –Taste mit rotem C ganz oben links) **2x** drücken.

Copyright: :telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de

Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar.

**SMS – Kurzmitteilung – Nachricht lesen und löschen:**

Akustisches Signal ertönt, **Nachricht Jetzt Lesen ?** Briefsymbol erscheint.
**Jetzt Lesen?** erscheint. **OK – Taste.** drücken.
**(1-Neu)** und der Nachrichtentext erscheint, Nachricht kann jetzt gelesen werden.
**Optionen anzg.? OK – Taste.**
**Nachricht löschen** und Auswählen erscheint**. OK – Taste.**
**Nachricht gelöscht** erscheint mit Häkchen.
**Optionen anzg.?** erscheint.
**C – Taste** (Dreieckige –Taste mit rotem C ganz oben links) 1x drücken.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar.

oder (wenn Briefsymbol als Hinweis für SMS, Nachricht erst später bemerkt wird):

**Menü** (zentrale Taste oben in der Mitte) kurz drücken, **Zugang Internet** erscheint.
**Pfeiltaste** nach unten (Taste mit Pfeil nach unten) **4x nach unten** drücken.
**Nachrichten** und Optionen anzg.? erscheint**, OK – Taste** (oben rechts) drücken.
**Anrufbeantw. rufen,** erscheint.
**Pfeiltaste** nach unten (Taste mit Pfeil nach unten) 1x nach unten drücken.
**Erhaltene Nachrichten** und Auswählen erscheint. **OK – Taste**.
1 Nachricht 0 Neu erscheint kurz.
**(1-Alt)** und der Nachrichtentext erscheint, Nachricht kann jetzt gelesen werden.
**Optionen anzg.? OK – Taste.**
**Nachricht löschen** und Auswählen erscheint**. OK – Taste.**
**Nachricht gelöscht** erscheint mit Häkchen.
**Erhaltene Nachrichten** und Auswählen? erscheint. **OK – Taste.**
**Keine Nachrichten** wird angezeigt.
**C – Taste** (Dreieckige –Taste mit rotem C ganz oben links) **2x** drücken.
Grundzustand mit Rückmeldung des Providers ist sichtbar.

**Letzte gewählte Telefon-Nummer suchen und erneut anrufen:**

**Menü** (zentrale Taste oben in der Mitte) kurz drücken, **Zugang Internet** erscheint.
**Pfeiltaste** nach unten (Taste mit Pfeil nach unten) **2x nach unten** drücken.
**Telefonbuch** und Optionen anzg.? erscheint**, OK – Taste.**
**Persönliche Nummern** und Optionen anzg.? erscheint.
**Letzte zehn Gespräche** und Optionen anzg.? **OK – Taste.**
**Gesendete Gespräche** und Auswählen erscheint. **OK – Taste.**
Letzte gewählte Telefon - Nr. erscheint.
**Ruf ?** erscheint, **OK – Taste,** Teilnehmer wird angerufen.

Der Rest der Seite könnte für Ihre Werbung genutzt werden.

**Nützliche Tipps zum Gebrauch der Mailbox:**

Copyright: :telecomputer marketing, Bosselberg 12, 45134 Essen, Tel. 0201-43 084-64, hans.rehbein@t-online.de, www.handy-leicht-gemacht.de

Als Mailbox wird der Anrufbeantworter bezeichnet, der sich immer dann einschaltet, wenn der Handy Besitzer gerade nicht persönlich den Anruf entgegen nehmen kann.

**Achtung:** Im Ausland kostet die Mailbox viel Geld !

**Tipp 1:** Mailbox vor der Abreise ins Ausland abschalten!
Eine aktive Mailbox im Ausland verursacht folgende Kosten:

1. Für das im Ausland ankommende Gespräch
2. Für die Rückleitung des Gesprächs zur Mailbox Zentrale in Deutschland, wenn der Anruf nicht angenommen werden kann.
3. Für das Abhören der in der Mailbox aufgezeichneten Nachrichten

**Tipp 2:** Immer kurz fassen bei der Annahme von Gesprächen im Ausland, sonst wird es teuer !

Die Bedienung der Mailbox ist von Netzbetreiber zu Netzbetreiber unterschiedlich. Mit folgender Kurzwahl können Sie Ihre Mailbox bei Ihrem Netzbetreiber erreichen:

| **Netzbetreiber** | **Netz** in Deutschland und z. T. im übrigen Europa | | **Kurzwahl** |
|---|---|---|---|
| **T-Mobile** | T-D1 | | 3311 |
| **Vodafone** | D2 | nur in den Eurocall Ländern | 5500 |
| **E-Plus** | E-Plus | nur in Deutschland | 9911 |
| **O2** | O2 | | 333 |

Achtung: Jeder Anruf bei der Mailbox ist kostenpflichtig. Nur wenn vorher eine SMS vom Netzbetreiber mit Datum und Uhrzeit der aufgezeichneten Nachricht eingetroffen ist, lohnt es sich, die Mailbox anzurufen, um die gespeicherte Nachricht abzuhören !
Tipp: Wer sein Handy nicht häufig nutzt, sollte die Mailbox abschalten!

## T-Mobile:

**Mobilbox** anrufen: In Deutschland und fast überall in Europa **3311**. Im übrigen Aus-land: **0049** [T-Mobile Vorwahl-Nr., 0 weglassen] **13** und den [Rest Ihrer T-Mobile-Nr.] z. B. 0049-171-13-1234567. Handy ans Ohr halten und Nachricht abhören. Beenden mit der ***-Taste.

**Mobilbox** aus: **##002# Telefonanruf-Taste** drücken.
Mobilbox ist jetzt ausgeschaltet !

**Mobilbox** ein: ****61*3311*30# Telefonanruf-Taste** drücken.
Mobilbox schaltet sich nach 30 Sekunden ein, wenn keine Rufannahme erfolgt. Statt 30 können auch 15, 20 oder 25 Sekunden voreingestellt werden.

Oder: ****62*3311# Telefonanruf-Taste** drücken.
Mobilbox schaltet sich ein, wenn Handy ausgeschaltet, oder kein Empfang möglich ist.